



Felkodstabelle


- (Larm från inbrottslarm)
- Laddfel på batteri
- Låg batterispänning
- Nätavbrott
- Grindblad öppen mer än 2 min
- Grindmotor på batteridrift
- Nödstopp intryckt





Felkodstabel

- (Larm från inbrottslarm)
- Laddfel på batteri
- Låg batterispänning
- Nätavbrott
- Grindblad öppen mer än 2 min
- Grindmotor på batteridrift
- Nödstopp intryckt



I ÄNDLÄGE



EL I ÄNDLÄGE

